

Ενδεικτικές απαντήσεις

Θέμα 2°

2.

Πριν από την κατασκευή του εκμαγείου τα αποτυπώματα:

- I. Ξεπλένονται με άφθονο τρεχούμενο νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα σάλιου ή αίματος που τυχόν υπάρχουν.
- II. Στη συνέχεια για λόγους υγιεινής προστασίας μεταξύ άλλων από τους ιούς της ηπατίτιδας B, C και τον ιό HIV, τα αποτυπώματα βυθίζονται σε αντισηπτικό διάλυμα που είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο αποτυπωτικό υλικό και παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα, (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης προκειμένου να απολυμανθούν). Η χρήση ακατάλληλου αντισηπτικού διαλύματος μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στο αποτυπωτικό υλικό.
- III. Τέλος τα αποτυπώματα ξεπλένεται ξανά ώστε να απομακρυνθεί το απολυμαντικό διάλυμα και στεγνώνουν με αέρα πριν την τοποθέτηση του γυψοπολτού. Για την καλύτερη προστασία του εργαστηριακού συνιστάται η όλη εργασία να γίνεται με προστατευτικά γάντια.