

ΘΕΜΑ 2

2.1

Η προσθήκη του ασβέστη σε ένα τσιμεντοκονίαμα βελτιώνει την **εργασιμότητα** και την **πρόσφυση** του κονιάματος στα ατομικά στοιχεία. Ο ασβέστης σε πολτό πρέπει να έχει «σβηστεί» στο εργοστάσιο παραγωγής του ή στο εργοτάξιο δύο έως τρεις εβδομάδες πριν από τη χρήση του, γιατί εάν σβηστεί μετά από καιρό, αφού έχει ήδη ενσωματωθεί στο τελειωμένο επίχρισμα θα δημιουργήσει, μικρά φουσκώματα στους τοίχους.

2.2

Τα πατητά επιχρίσματα εκτελούνται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να δοθεί στα επιχρίσματα εντελώς λεία επιφάνεια και στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται να γίνει στεγανοποίηση της επιφάνειας. Η πρώτη και η δεύτερη στρώση τους εκτελούνται όπως και στα τριφτά επιχρίσματα. Η διαφορά περιορίζεται στην τρίτη στρώση, όπου το κονίαμα δεν τρίβεται τελικά με το τριβίδι, αλλά επιστρώνεται και συμπιέζεται καλά με το μυστρί μέχρι επιφάνεια του να γίνει απολύτως λεία.